

工程小常識—什麼是「灰誌」？

泥作工程中如何控制完成面的平整度？關鍵即是「灰誌」，俗稱「麻糬」。泥作師傅會先在水泥中拌入海菜粉製作土膏，利用土膏將灰誌材料定位出所需之厚度，約每隔1~1.5m的間距佈設灰誌，最後以灰誌為基準點，配合刮尺（鋁直尺）整平水泥砂漿。

